

ステン焼け一発

特長

- ●ステンレスの焼け取り剤(酸性)です。
- ●たれにくく、しっかりと密着します。
- ●毒劇物等を含んでおりません。



S-024

【形状】

酸性のペースト状

【成分】

- リン酸·界面活性剤·グリコール系溶剤·シリカ·精製水 【使用方法】
- ①溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布してください。
- ②塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又は スポンジでこすり取ってください。
- ③次に濡れた布で拭くか水洗いしてください。



S-030

品番	商品名・容量	希望小売価格 ヶあたり(税別)	lケース
S-024	ステン焼け一発 280g	3,300円	245
S-030	ステン焼け一発 1.5kg	13,000円	6 <i>t</i>

※予告なく掲載内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

【使用上の注意】

- ●吸入飲用不可 人体に害がありますので飲まないでください。●上記の用途以外には使用しないでください。
- ●本剤は酸性ですので、必ずゴム手袋を着用してください。●目に入ったり、衣服に付着した場合は直ちに十分水で洗い流してください。●飲み込んだ場合は吐かずに口をすずぎ、多量の水を飲む等の処置をして直ちに医師の診断を受けてください。●直射日光の当たる所や40℃以上の所、車内、子供の手の届く所に置かないでください。冷暗所で保管してください。●使用後は必ずフタを閉めてください。●廃棄の際には、中身を使い切ってから捨ててください。●使用前に目立たない部分で試し、変色等の異常がないかを確認してから使用してください。

大阪市東淀川区下新庄1-8-23

TEL:06-6326-1118 FAX:06-6326-0181

URL:https://www.suzukiyushi.co.jp

お問い合わせ